ZEMELJSKO MAGNETNO POLJE

Uvod


Pri tej vaji z dvema različnima metodama merimo isto količino, to je velikost vodoravne komponente gostote zemeljskega magnetnega polja $B_{\rm Z}$. Pri analizi meritve razmisli, katera metoda da boljši rezultat in zakaj!

A. Kompenzacijska metoda Pri merjenju vodoravne komponente zemeljskega magnetnega polja s kompenzacijo postavimo tuljavo v smer silnic magnetnega polja Zemlje, kakor jo kaže kompas. Velikost toka v tuljavi *I* nastavimo tako, da je polje v sredini tuljave ravno enako merjenemu polju, toda nasprotno obrnjeno.

V primeru, ko je vsota obeh poljskih gostot enaka nič, postane magnetna igla indiferentna – nima preferenčne smeri, saj njena magnetna energija ni odvisna od orientacije. Polje tuljave računamo iz dimenzij tuljave in toka in tako določimo neznano polje $\vec{B}_{\rm Z}$. Pri tem moramo upoštevati, da tuljava ni neskončno dolga; magnetna poljska gostota v njeni sredini je

$$B_{\rm T} = \frac{\mu_0 NI}{\sqrt{L^2 + (2r)^2}},$$

kjer je L dolžina tuljave, 2r njen premer in N število ovojev. Indiferentno ravnotežje je v praksi težko natančno doseči, saj je v njegovi bližini navor na iglo zelo majhen (teoretično nič) in posledično je ravnovesna lega igle težko določljiva. Zato je bolje opravljati meritve izven indiferentne lege, kjer se igla v končnem času izniha v ravnovesno lego. Pri tem tuljavo zasukamo za majhen kot δ , glede na smer sever-jug, in izmerimo tok, pri katerem se postavi magnetna igla v smeri simetrale smeri sever-jug in osjo tuljave. Obe poljski gostoti sta takrat spet enaki, o čemer se prepričaj s pomočjo slike 1.



Slika 1: Shema meritve vodoravne komponente zemeljskega magnetnega polja s kompenzacijo. Natančnost meritve izboljšamo z odmikom tuljave od smeri magnetnega polja $\vec{B}_{\rm Z}$. Magnetno polje tuljave $\vec{B}_{\rm T}$ nastavimo tako, da je po velikosti enako neznanemu polju $\vec{B}_{\rm Z}$ in smer rezultante obeh polj $\vec{B}_{\rm r}$ na simetrali med smerema $\vec{B}_{\rm Z}$ in $\vec{B}_{\rm r}$.

B. Gaussova metoda Pri Gaussovi metodi izmerimo hkrati dve količini; vodoravno komponento magnetnega polja $\vec{B}_{\rm Z}$ in magnetni moment \vec{p} paličastega magneta. Zato

moramo napraviti dve meritvi. Pri prvi meritvi izmerimo nihajni čas, s katerim niha prosto viseči vodoravni magnet okrog mirovne lege. Okrog navpične osi deluje nanj navor $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}_{\rm Z} \; (|\vec{M}| = pB_{\rm Z} \sin \varphi)$ in nihanje magneta opisuje naslednja enačba

$$J\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} = -pB_\mathrm{Z}\sin\varphi\;,$$

kjer smo z $J=m(r^2/4+h^2/12)$ označili vztrajnostni moment magneta mase m okoli navpične osi, ki je oblike valja višine h in radija r. Pri majhnih amplitudah je krožna frekvenca enaka


$$\omega_0 = \sqrt{\frac{pB_{\rm Z}}{J}} \ .$$

Iz meritve ω_0 določimo produkt $pB_{\rm Z}$, druga meritev pa je potrebna, da določimo še kvocient $p/B_{\rm Z}$. Uporabimo isti paličasti magnet kot prej in primerjamo njegovo polje z zemeljskim magnetnim poljem. Magnetno polje paličastega magneta ima v veliki oddaljenosti glede na dimenzije magneta obliko polja točkastega dipola, ki je

$$\vec{B}_{\rm p} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\vec{p}}{r^3} + \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} \right] .$$

Za lažjo obdelavo rezultatov se zanimamo le za polje dipola v njegovi ekvatorialni ravnini. Takrat je produkt $\vec{p} \cdot \vec{r} = 0$ in v zgornji enačbi ostane le prvi člen. Meritev opravimo tako, da paličasti magnet postavimo pravokotno na zemeljsko magnetno polje in potem v različnih oddaljenostih od magneta v njegovi ekvatorialni ravnini z magnetno iglo določimo smer rezultante obeh polj, kakor je definirana na sliki 2. Iz naslednje relacije določimo iskani kvocient:

$$tg\alpha = \frac{B_p}{B_Z} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \frac{p}{B_Z} .$$



Slika 2: Shema meritve vodoravne komponente zemeljskega magnetnega po Gaussovi metodi. Merimo α , to je smer rezultante magnetnega polja dipolnega magneta in zemeljskega magnetnega polja glede na smer sever-jug.

Naloga

A Izmeri vodoravno komponento gostote zemeljskega magnetnega polja s kompenzacijo in po Gaussovi metodi.


B Določi magnetni moment paličastega magneta.

Potrebščine

- tuljava na vrtljivi letvi s pritrjenim kompasom
- nastavljivi tokovni izvor
- ampermeter, žice, upor 15 Ω
- ravnilo s kompasom
- paličasti magnet
- nihalo: vrvica s plastičnim držalom v obliki tulca
- štoparica, tehtnica in kljunasto merilo

Navodilo

A. Meritev s kompenzacijo je tako enostavna, da ne potrebuje dodatnih navodil. Vezava je prikazana na sliki 3. Seznani se z variabilnim napetostnim oz. tokovnim izvorom s pomočjo katerega reguliramo tok v veliki tuljavi. Zaporedno s tuljavo je vezan manjši upor, ki preprečuje tokovne preboje. Velikost toka je v mA prikazan na zaslonu izvora. Kolikšen je najmanjši kot δ , pri katerem meritev še uspe? Meri pri najmanj 4 različnih kotih δ . Natančnost orientacije tuljave glede na smer zemeljskega magnetnega polja



Slika 3: Shema vezave izvora, upora in tuljave pri kompenzacijski metodi.

določi tako, da preveriš, če so rezultati simetrični pri zamenjavi kota $+\delta$ v $-\delta$. Pazi, da v bližini ni drugih magnetov. Zapiši si vse rezultate meritev.

B. Izmeri nihajni čas magneta, ki visi na vrvici, postavljen v plastični tulec. Magnet naj bo vodoraven. Počakaj, da se umiri in si takrat zapomni mirovno lego. Iz mirovne lege ga zanihaj le malo, da velja znani pogoj $\sin\varphi\approx\varphi$. Meri večkrat po 10 prehodov skozi mirovno lego. Izmeri maso in dimenzije magneta za določitev vztrajnostnega momenta. Stehtaj in izmeri tudi tulec, v katerem je bil magnet obešen. Prestavi magnet v drsnik na ravnilu, ki si ga prej pravilno zavrtel. Izmeri odklone magnetne igle v več razdaljah med magnetom in kompasom. Pri vsaki razdalji meri večkrat in obrni magnet za 180°. Pri izbrani razdalji r, glej sliko 2, za rezultat vzemi srednjo vrednost odklonov.